

GEL NETTOYANT DOUX POUR ÉLIMINER LES SALISSURES D'ORIGINES ORGANIQUES, VÉGÉTALES ET LA POLLUTION



- Décrassant neutre et écologique à base de sels solubles et de tensio-actifs
- Nettoie en profondeur
- Non agressif et biodégradable
- Possibilité de rinçage à l'éponge ou à la serpillière pour l'intérieur

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels **supports** ?

- ◆ Sol intérieurs et extérieurs
- ◆ Murs intérieurs
- ◆ Façades extérieures



Dans quels **K** ?



Pierre naturelle



Terre cuite



Moellons



Carreaux ciment



Enduits ciment/chaux

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°, maxi 25°

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Protéger les supports qui ne doivent pas être traités.

Application

- ◆ Laver préalablement le support à traiter pour éliminer les dépôts de poussière.
- ◆ Humidifier abondamment.
- ◆ Appliquer DÉKAP'ÉCOGEL avec une brosse, rouleau ou pistolet airless.
- ◆ Laisser agir de 1 h à 12 h selon le cas.
- ◆ Brosser les parties les plus sales si nécessaire.
- ◆ Rincer à l'éponge, à la serpillière, ou au jet d'eau.
- ◆ Renouveler l'opération si besoin.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

1 kg pour pour 2 à 5 m²

Couleur

Rose

Odeur

Très faible

Conservation

1 an dans son emballage d'origine
à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

Seau 5 kg - seau 20 kg

Matériel

