

## USAGE CURATIF



- ◆ Ravive les bois grisaillés ou noircis
- ◆ Formule gel facile à utiliser
- ◆ Action rapide
- ◆ Sans chlore



## SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Terrasses ◆ Bardages ◆ Charpentes ◆ Mobilier de jardin

PRÊT  
À  
L'EMPLOI

## MODE D'EMPLOI

**Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C**

- Agiter DÉKAP'BOIS avant usage
- Après nettoyage du support, appliquer DÉKAP'BOIS
- Laisser agir de 10 à 60 minutes selon encrassement et type de support
- Brosser énergiquement puis rincer abondamment à l'eau
- Renouveler l'opération si nécessaire

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité sur demande.
- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.
- ◆ Rincer les outils à l'eau immédiatement après usage.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :** gel incolore
  - **Odeur :** faible
  - **Consommation :** selon porosité et encrassement du support : 1M pour 5 à 10 m<sup>2</sup>
  - **Conservation :** 1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur
  - **Matériel d'application :** pinceau, pulvérisateur
- ◆◆◆
- **Conditionnements :** 5L - 20L