

USAGE CURATIF

DÉKAP'ÉCOGEL

GEL NETTOYANT DOUX POUR ÉLIMINER LES
SALISSURES D'ORIGINES ORGANIQUES, VÉGÉTALES ET LA POLLUTION



- ◆ Décrassant neutre et écologique à base de sels solubles et de tensio-actifs
- ◆ Nettoie en profondeur
- ◆ Non agressif et biodégradable
- ◆ Possibilité de rinçage à l'éponge ou à la serpillière pour l'intérieur



SUR QUELS SUPPORTS

- ◆ Sols intérieurs et extérieurs ◆ Murs intérieurs ◆ Façades extérieures

MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

- Laver préalablement le support à traiter pour éliminer les dépôts de poussière
- Humidifier abondamment
- Appliquer **DÉKAP'ÉCOGEL** avec une brosse, rouleau ou pistolet airless
- Laisser agir de 1h à 12h selon le cas
- Brosser les parties les plus sales si nécessaire
- Rincer à l'éponge, à la serpillière, ou au jet d'eau
- Renouveler l'opération si besoin

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- ◆ Fiche de Données de Sécurité sur demande.
- ◆ Protéger les supports qui ne doivent pas être traités.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- **Couleur :**
rose
- **Odeur :**
très faible
- **Consommation :**
1 Kg pour 2 à 5 m²
- **Conservation :**
1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur
- **Matériel d'application :**
brosse, rouleau, pulvérisateur
◆ ◆ ◆
- **Conditionnement :**
seau 5 Kg