



- Ravive les bois grisailés ou noircis
- Formule gel facile à utiliser
- Action rapide
- Sans chlore

PRÊT
À
L'EMPLOI

Sur quels **supports** ?

- ◆ Terrasses
- ◆ Bardages
- ◆ Charpentes
- ◆ Mobilier de jardin



Dans quels **K** ?



MODE D'EMPLOI

Impératif ! T° mini 5°C, maxi 25°C

Précautions d'emploi

- ◆ Toujours faire un essai préalable pour s'assurer de la compatibilité du produit avec le support.
- ◆ Nettoyer immédiatement à l'eau les éléments atteints et qui ne doivent pas être traités.
- ◆ Rincer les outils à l'eau immédiatement après usage.

Application

- ◆ Agiter DÉKAP'BOIS avant usage.
- ◆ Après nettoyage du support, appliquer DÉKAP'BOIS
- ◆ Laisser agir de 10 à 60 minutes selon encrassement et type de support.
- ◆ Brosser énergiquement puis rincer abondamment à l'eau.
- ◆ Renouveler l'opération si nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Consommation

Selon porosité et encrassement du support :

- ◆ 1 litre pour 5 à 10 m²

Couleur

Gel incolore

Odeur

Faible

Conservation

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du gel et de la chaleur

Conditionnements

1 L - 5 L - 20 L

Matériel

